

## Инструкция за експлоатация

Поставянето на банкнотите по правилен начин е силно препоръчително за да се избегнат отчитането на грешки. За прецизна работа на детекторите на машината, моля поставяйте банкнотите подредени, с лице към ВАС

**1.функция броене.** Вашата машина има възможност да брои ръчно и автоматично. При автоматичен режим, банкнотите ще започват да се броят след като ги поставите в събирателния пулт.При ръчно броене, банкнотите ще започнат да се броят след като натиснете бутон restart. Включване/изключване на автоматичен режим става след като задържите бутон RESTART за повече от 5 секунди.На дисплея ще се променя индикация YES/NO

**2.функция добавяне.** Функция добавяне се включва от бутон **ADD**. В случай, че броите с функция добавяне, след като вземете банкнотите от събирателния бункер, сумата на дисплея няма да се занули. Следващите банкноти, които ще преброите ще се прибавят към изброеното количество. На дисплея ще бъде изписано общото количество банкноти. Ако желаете да изключите функция добавяне, моля натиснете отново бутон **ADD**

**3.функция отброяване/партиди.** Модулирането на функция отброяване се получава от бутона Batch и бутоните +/- .Вашата машина е със заводска настройка за отброяване на 100 банкноти.Ако желаете на промените количеството банкноти, моля модулирайте бройката от бутоните +/- . В режим на функция отброяване, след като поставите банкнотите в бункера, машината ще започне да брои и ще спре след като достигне желаното от вас количество.За да продължите с нова партида, вземете преброените банкноти и машината ще започне отброяването автоматично.Ако желаете да изключите функция отброяване , моля натиснете отново бутон Batch

### Работа на машината в режим на детекции и настройка на детекторите

***СТАРИТЕ ЕМИСИИ БЪЛГАРСКИТЕ БАНКНОТИ НЯМАТ МАГНИТНА ЗАЩИТА, ЗАТОВА ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД, ЧЕ БРОЕНЕТО НА СТАРИ ЕМИСИИ BGN, В РЕЖИМ НА РАБОТА НА MG ДЕТЕКТОРА Е НЕВЪЗМОЖНО***

**MG/ Магнитен детектор.** Използва се за проверка на всички банкноти, които имат магнитни защиты – EUR, USD,**НОВА ЕМИСИЯ BGN** и други.MG детектора се включва автоматично след стартиране на машината.Вие можете да включите или изключите MG детектора от бутон MG. Ако машината засече съмнителна банкнота , докато брои ще спре и ще издаде звуков сигнал. На дисплея ще се появи сигнал **“b”**(предупреждаващ за наличие на съмнителна банкнота)Съмнителната банкнота винаги ще бъде последна в бункера. За да продължите броенето, моля отстранете съмнителната банкнота и натиснете RESTART. **MG** детектора може да се настройва да работи с различна чувствителност, в зависимост какви банкноти най-често броите. Ако желаете да промените чувствителността на **MG** детектора моля натиснете бутон **BATCH** за повече от 4 секунди, след това натиснете отново бутон BATCH, докато на дисплея ще се появи „2 -1b “. Използвайте бутон „-“ за да настроите MG детектора на нива от b01 – b10.Като ниво b01 е най ниско, а ниво b10 най-високо.Натиснете RESTART за да потвърдите.MG детектора се използва за доста прецизна детекция на банкноти, които имат магнитна защита.

**UV/Ултравioletов детектор.** Използва се за проверка на всички банкноти, които имат ултравioletова защита, включително BGL и EUR. UV детектора се включва автоматично след стартиране на машината. Вие можете да включите или изключите UV детектора от бутон UV. Ако машината засече съмнителна банкнота, докато брои ще спре и ще издаде звуков сигнал. На дисплея ще се появи сигнал **A** (предупреждаващ за наличие на съмнителна банкнота). Съмнителната банкнота винаги ще бъде последна в бункера. За да продължите броенето, моля отстранете съмнителната банкнота и натиснете RESTART. UV детектора може да се настройва да работи с различна чувствителност, в зависимост какви банкноти най-често броите. Ако желаете да промените чувствителността на UV детектора моля натиснете бутон **BATCH** за повече от 4 секунди, докато на дисплея се появи „A-04“. Използвайте бутоните „-“ за да настроите UV детектора на нива от A00 – A10. Като ниво A00 е най-ниско, а ниво A10 най-високо. Натиснете RESTART за да потвърдите. Производителят препоръчва за български банкноти нива между A02-A04. Моля, имайте в предвид, че производителя не дава 100% гаранция, че вашия UV детектор ще засече всяка фалшива банкнота. UV детектора се използва за доста успешна вторична детекция.

**SIZE детектор/детектор по размер.** Детекторът се използва за откриване на различен размер/номинал банкнота. Детекторът по размер се включва/изключва след като натиснете бутон SIZE. Детекторът приема широчината на първата банкнота като стандартна. Ако машината засече банкнота с по-малка широчина, ще спре и ще издаде звуков сигнал. На дисплея ще се появи сигнал **d** (предупреждаващ за наличие на съмнителна банкнота). Съмнителната банкнота винаги ще бъде последна в бункера. За да продължите броенето, моля отстранете съмнителната банкнота и натиснете RESTART. Детектора по размер може да се настройва да работи с различна чувствителност в зависимост от това какви банкноти броите. Моля натиснете бутон **BATCH** за повече от 4 секунди, на дисплея ще се появи индикация A 04. След това натиснете бутон **BATCH**, докато на дисплея се появи индикация **8-FN 07**. Можете да настроите Вашия детектор на нива от d00, до d09, като ниво 00 е най-ниско (изключен детектор) а ниво d09 най-високо

#### СИСТЕМНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ И РЕШЕНИЕ ЗА ТЯХ

| СЪОБЩЕНИЕ | ГРЕШКА   | РЕШЕНИЕ  |
|-----------|--|--|
| a         | 1.Съмнителна банкнота<br>2.Проблем в UV системата                              | Премахнете съмнителната банкнота от бункера и натиснете RESTART за да продължите;<br>Намалете чувствителността на UV детектора от контролния панел |
| b         | 1.Съмнителна банкнота<br>2.Проблем в MG системата                              | Премахнете съмнителната банкнота от бункера и натиснете RESTART за да продължите;<br>Намалете чувствителността на MG детектора от контролния панел |
| d         | 1.Банкнота с по-малка широчина<br>2.Проблем в системата на детектора по размер | Премахнете съмнителната банкнота от бункера и натиснете RESTART за да продължите;<br>Намалете чувствителността на детектора                        |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | от контролния панел |
|--|--|---------------------|

**НАЙ-ОБЩО КАЗАНО, ПОВЕЧЕТО ОТ ГОРЕ-ПОСОЧЕНИТЕ ГРЕШКИ, БИХА МОГЛИ ДА СЕ ДЪЛЖАТ НА ПРАХ ИЛИ ВРЕДНИ ЧАСТИЦИ ПОПАДНАЛИ В МАШИНАТА. ПОДДЪРЖАНЕТО НА МАШИНАТА ЧИСТА Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЗА ДА МОЖЕ ДА РАБОТИ КОРЕКТНО**

Вашата машина се нуждае от периодична профилактика, която най-често включва почистване, настройка и регулаж на детекторите. Интервалът от време през който трябва да се прави профилактика, зависи от капацитета с който натоварвате машината и работната среда в която работи

**РЕГУЛИРАНЕ И РАБОТА НА СЪБИРАТЕЛНИЯ БУНКЕР**

Неправилното хранване с банкноти, понякога е възможно да доведе до грешки. За да избегнете грешките, моля поставяйте банкнотите подредени и използвайте ограничителя на събирателния бункер. Настройката на дебелината на приемателния бункер е много важна за да работи коректно Вашата машина. Вие можете да увеличите/намалите дебелината за приемане на банкнотите от бутона(колело) което се намира на гърба на машината. Моля, имайте в предвид, че различните видове валути са с различна дебелина, което предполага и различна настройка на дебелината на приемателния бункер. Вашата машина е със заводска настройка за български лев. След дълга употреба или неправилна експлоатация тази настройка би могла да се наруши – моля, свържете се с обслужващия Ви сервиз в такъв случай за асистенция при настройка на дебелината на събирателния бункер