

ДЕТЕКТОР ЗА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ V65

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Съдържание на пакета:

1. Детектор V65
2. Захранващ адаптер
3. Инструкция за експлоатация и безопасност

Поддържани валути: EUR, USD, GBP

Режими на броене: Режим на деноминация, Режим на добавяне (режим на броене)

Скорост на откриване: 1 секунда

Откриване на елементи на банкнотите: IR, MG, UV, цвят, размер

I. ВКЛЮЧВАНЕ на захранването – Режим на готовност

1. Включете захранването в устройството и в електрическата мрежа.
2. Натиснете бутон ON/OFF за около 1 секунда за включване на устройството.
3. НАСТРОЙВАНЕ на устройството:
 - 3.1 Избор на валута: Задръжте бутон CLEAR за няколко секунди /около 5/ за да изберете желаната валута – EUR, USD или GBP

II. Посока на извеждане на банкнотата:

1 Задръжте бутон REP/DIR /около 5 секунди/ докато не чуete звуков сигнал и се смени посоката на стрелката на дисплея нагоре или надолу.

III. Дисплей и контроли:

1. Кратко натискане на бутон ON/OFF – включване/изключване
2. Кратко натискане на бутон REP/DIR: Избор на режим на работа: проверка или проверка с добавяне, обща стойност на сканираните банкноти, деноминация на последната сканирана банкнота, общ брой на сканираните банкноти
3. Индикация за грешка – Червен индикатор със звукова сигнализация и връщане на банкнотата: При откриване на подозрителна банкнота червен индикатор ще мига и ще се чуе звуков сигнал 3 пъти. Ще започне да премигва иконата за вида на грешката.

IV. Инструкция за работа

1. Поставяне на банкноти: Банкнотите трябва да се поставят по правилния начин, за да се сканират успешно защитните елементи. Всички банкноти трябва да се поставят прави и в правилната (ите) посока(и) на поставяне. EUR банкнотите могат да се поставят във всички позиции (лява – средна – дясна). Всички останали валути трябва да се поставят от дясната страна.

V. Почистване и профилактика

1. Изключете захранващия адаптер
2. Отворете горната част на устройството
3. Почистете със сух памучен тампон транспортните ленти и магнитните глави.

VI. Предпазни мерки за безопасност

- Никога не използвайте повреден захранващ адаптер/ захранващ кабел.
- Винаги използвайте само предоставения захранващ адаптер.
- Никога не излагайте устройството, захранващия адаптер или захранващия кабел на течности или влага.
- Никога не докосвайте и не свързвайте/изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце.
- Винаги изключвайте устройството от контакта, ако искате да го преместите на друга позиция.
- Винаги дръжте щепсела, когато изключвате устройството от контакта, и никога не дърпайте кабела.
- Никога не разливайте течности или химически (почистващи) препарати върху устройството.

Ако се разлее течност върху устройството, винаги изключвайте захранването от контакта.

Тази машина съдържа въртящи се части. Никога не докосвайте движещите се части, когато машината е ВКЛЮЧЕНА.

Уверете се, че няма попаднали чужди предмети (монети, кламери, телчета) в машината; те могат да блокират механичните части и сензорите на машината и да ги повредят или счупят, като така ще анулират гаранцията ви.

- Уверете се, че в устройството няма да попадне чужд предмет.
- Никога не разглобявайте устройството.
- Не използвайте машината в прашна или мръсна среда, тъй като това ще доведе до неизправност на сензора.
- Ако машината не се използва за дълъг период от време, изключете щепсела от контакта, за да избегнете възможна повреда на оборудването.

Захранващ адаптер: 12 V, 12 W, 1 A

Работно напрежение на мрежата: 100 – 240 V – 50/60 Hz 0,4 A max

Размери (Ш x Д x В): 120 x 145 x 80 mm