

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Съдържание на пакета:

1. Детектор IC-2185
2. Захранващ адаптер
3. Инструкцията за експлоатация и безопасност

Поддържани валути: EUR, GBP

Режими на броене: Режим на добавяне (режим на броене)

Скорост на откриване: 0.5 сек

Откриване на елементи на банкнотите: IR, MG, защитна лента

I. ВКЛЮЧВАНЕ на захранването – Режим на готовност

1. Включете захранването в устройството и в електрическата мрежа.
2. Натиснете бутон ON/OFF за около 1 секунда за включване на устройството.
3. НАСТРОЙВАНЕ на устройството:
 - 3.1 Избор на валута: Задръжте бутон REPORT/CURRENCY за няколко секунди /около 2/ за да изберете желаната валута – EUR или GBP

II. Начин на поставяне на банкнотата:

1. Банкнотите могат да се поставят във всичките 4 посоки, но трябва да са в права позиция. Банкнотите могат да се поставят в ляво, дясно или в средата
2. Задръжте бутон CLEAR/DIRECTION /около 2 секунди/ докато не чуete звуков сигнал и се смени посоката на стрелката на дисплея нагоре или надолу

III. Дисплей и контроли:

1. Кратко натискане на бутон ON/OFF – включване/изключване
2. Задръжте за около 2 сек. бутон CLEAR/DIRECTION: Избор на посока на извеждане на посоката.
3. Кратко натискане на CLEAR/DIRECTION – изчиства проверената и преброена валута
4. Кратко натискане на бутон REPORT/CURRENCY – показва колко общо броя от всеки номинал са преброени и проверени.
5. Задръжте за около 2 сек. бутон REPORT/CURRENCY за да смените вида на проверяваната валута

V. Индикация за грешка – Звукова сигнализация и връщане на банкнотата: При откриване на подозрителна банкнота червен индикатор ще мига и ще се чуе звуков сигнал. На дисплея ще се изпише кода на грешката
ED-E11 – Сензорна грешка. Изключете машината, отворете капака и почистете със сух памучен тампон.
EH/EC – Грешка в размера на банкнотата. Поставете банкнотата в правилна позиция и проверете отново.
EJ – Изкривяване на банкнотата

CF0 – UV грешка

CF1-CF7 – IR грешка

CF8 – MG грешка

CP9 – MT грешка

IV. Проверка на банкноти

1. Поставяне на банкноти: Банкнотите трябва да се поставят по правилния начин, за да се сканират успешно защитните елементи. Всички банкноти трябва да се поставят прави и в правилната(ите) посока(и) на поставяне. Валутите EUR и GBP могат да се поставят във всички позиции (лява – средна – дясна). Всички останали валути трябва да се поставят от дясната страна.

V. Почистване и профилактика

1. Изключете захранващия адаптер
2. Отворете горната част на устройството
3. Почистете със сух памучен тампон транспортните ленти и магнитните глави.

VI. Предпазни мерки за безопасност

- Никога не използвайте повреден захранващ адаптер/ захранващ кабел.
- Винаги използвайте само предоставения захранващ адаптер.
- Никога не излагайте устройството, захранващия адаптер или захранващия кабел на течности или влага.

- Никога не докосвайте и не свързвайте/изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце.
- Винаги изключвайте устройството от контакта, ако искате да го преместите на друга позиция.
- Винаги дръжте щепсела, когато изключвате устройството от контакта, и никога не дърпайте кабела.
- Никога не разливajte течности или химически (почистващи) препарати върху устройството.

Ако се разлее течност върху устройството, винаги изключвайте захранването от контакта.

Тази машина съдържа въртящи се части. Никога не докосвайте движещите се части, когато машината е ВКЛЮЧЕНА.

Уверете се, че няма попаднали чужди предмети (монети, кламери, телчета) в машината; те могат да блокират механичните части и сензорите на машината и да ги повредят или счупят, като така ще анулират гаранцията ви.

- Уверете се, че в устройството няма попаднал чужд предмет.
- Никога не разглобявайте устройството.
- Не използвайте машината в прашна или мръсна среда, тъй като това ще доведе до неизправност на сензора.
- Ако машината не се използва за дълъг период от време, изключете щепсела от контакта, за да избегнете възможна повреда на оборудването.

Захранващ адаптер: 5 V

Работно напрежение на мрежата: 100 – 240 V – 50/60 Hz 0.35 A max

Размери (Ш x Д x В): 135 x 116 x 73 mm

Работна температура: от 0 до +40 градуса, допустима влажност на въздуха: 25%–80%

Тегло: 0,55 кг